



PREAMPLIFICATORE PHONO

IN CANALE DX



OUT CANALE DX

IN CANALE SX



OUT CANALE SX

